

# Médailles (matériel)



## Médaille sans fil

**48.01.0001** 1 unité

- › Le médaillon est programmable pour les patients/résidents et le personnel soignant.
- › LED 3 couleurs intégrées : verte, rouge et bleue
  - › Verte sur le médaillon patient : enregistrement d'une action
  - › Verte sur le médaillon infirmier : l'annulation par proximité est activée
  - › Rouge : confirmation d'un appel
  - › Bleue : LED de service
  - › Sur le support de charge : rouge = en charge, verte = chargé
- › Bouton central incrusté pouvant être activé ou désactivé en fonction de l'application
- › Communication sans fil avec le communicateur R ou RM
- › Le médaillon intègre trois technologies pour une localisation optimale.
- › Possibilité d'annulation de l'appel en positionnant un médaillon infirmier à proximité d'un médaillon patient
- › Batterie rechargeable intégrée, jusqu'à un mois d'autonomie
- › IP67, résistant à la poussière et aux éclaboussures
- › Matériaux de haute qualité, pas de décoloration, antiallergénique et facile à désinfecter
- › Divers accessoires de haute qualité disponibles
- › Éléments en option :
  - › Licence pour médaillon patient 48.72.0000
  - › Licence pour médaillon infirmier 48.72.0001 (errance et localisation)

### Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	37,5 x 37,5 x 13 mm
Poids	12 g
Matériau	PC-ABS Antiallergénique Résistant aux UV
IP	67
Température	Stockage : 5 - 40 °C Transport : -10 - 60 °C pendant 96 heures max. Fonctionnement : 5 - 40 °C
Alimentation	Batterie LiPo rechargeable 200 mAh Utilisation active : 30 jours
Durée de stockage	3 mois max. sans charge
Durée de charge sur support de charge	3 heures max.
Fréquence	G1 868,0 - 868,6 MHz
Portée	30 m max.
Rechargeabilité	300 cycles de charge en moyenne
Portée en mode réglage	3 à 10 cm
Récepteur de champ magnétique	40 kHz
Réglementation	CE - EMC 2014/30/EU (directive relative à la compatibilité électromagnétique) - LVD 2014/35/EU (directive relative au matériel basse tension) - RED 2014/53/EU (directive relative aux équipements radioélectriques) RoHS (directive relative à la limitation des substances dangereuses)
Installation	À placer sur un accessoire porte-médaille



\* Le médaillon peut être facilement placé sur son support. Le support doit être retiré pour charger ou nettoyer le médaillon.